

# 泉盛 UVK5\UVK6 改装 si4732 短波接收

## 基本操作说明书

前言：本操作说明仅适用于萝狮虎 LOSEHU128HS 版本固件。

（本说明书由 BG8LTB 整理编辑，如有错误或缺失，请联系修正）

### 一、FM 调频广播

1. 进入 FM 调频收音：开机—短按 F 键—短按数字 0 键。
2. 手动输入频率：短按数字键 5—出现 ( - - - - - ) —输入所需频率— \*号键为点键（例如 93.7MHZ 即 93\*7）—M 键确认。
3. 自动搜索调频：FM 界面短按数字键 3 为扫描增加，数字键 9 为扫描后退，数字键 1 为扫描步进值增加，数字键 7 为扫描步进值减小。
4. 退出 FM 收音：短按键盘 EXIT 键。

### 二、AM 广播

1. 进入 AM 收音：开机—短按 F 键—短按数字 0 键—再短按 0 键。
2. 手动输入频率：短按数字键 5—出现 ( - - - - - ) —输入所需频率— \*号键为点键（例如 7.385MHZ 即 7\*385）—M 键确认。
3. 自动搜索调频：FM 界面短按数字键 3 为扫描增加，数字键 9 为扫描后退，数字键 1 为扫描步进值增加，数字键 7 为扫描步进值减小。
4. 退出 AM 收音：短按键盘 EXIT 键。

### 三、短波上边带 LSB

1. 进入 LSB 上边带：开机—短按 F 键—短按数字 0 键—再短按 0—继续短按 0 键。
2. 手动输入频率：短按数字键 5—出现 ( - - - - - ) —输入所需频率— \*号键为点键（例如 7.050MHZ 即 7\*050）—M 键确认。
3. 频率加减调整：键盘上键为频率加，键盘下键为频率减，数字键 1 为频率步进值增加，数字键 7 为频率步进值减小。
4. 带宽调整：数字键 6 为带宽调整，一般调为 1.2KHZ 即可。
5. BFO 频偏微调：短按对讲机侧键中间键为 BFO 加，短按侧键下键为 BFO 减。（适用于能收到语音，但是听不清说的什么，或者音调无法辨识，自行调节上下侧键）
6. 退出 LSB 上边带：短按键盘 EXIT 键。

### 四、短波下边带 USB

1. 进入 USB 下边带：开机—短按 F 键—短按数字 0 键—再短按 0—继续短按 0 键—再短按 F 键。
2. 手动输入频率：短按数字键 5—出现 ( - - - - - ) —输入所需频率— \*号键为点键（例如 14.270MHZ 即 14\*270）—M 键确认。
3. 频率加减调整：键盘上键为频率加，键盘下键为频率减，数字键 1 为频率步进值增加，数字键 7 为频率步进值减小。
4. 带宽调整：数字键 6 为带宽调整，一般调为 1.2KHZ 即可。
5. BFO 频偏微调：短按对讲机侧键中间键为 BFO 加，短按侧键下键为 BFO 减。（适用于能收到语音，但是听不清说的什么，或者音调无法辨识，自行调节上下侧键）
6. 退出 USB 上边带：短按键盘 EXIT 键。